

Instrukcja uruchomienia stacji ładowania

Zielona linia na środku ładowarki informuje że zasilanie jest podłączone. Ekran jest wyłączony. Brak zasilania może oznaczać brak prądu lub wyłączone bezpieczniki.

1. Podpinamy samochód EV lub hybrydę plug-in przewodem ze stacji.



Ekran stacji zacznie działać, system poprosi o zbliżenie karty RFID (5 szt. na wyposażeniu)



Po zbliżeniu karty nastąpi start ładowania. Na wyświetlaczu pojawi się status napięć każdej fazy oraz animacja napełniającej się baterii.

Z boku stacji znajduje się przycisk EMERGENCY. Służy do wyłączenia stacji w przypadku awarii.