



PL

Klimatyzatory pokojowe RAC
Seria W

**KODY
BŁĘDÓW**

KODY BŁĘDÓW RAC (R32)

Kody błędów wyświetlane na panelu przednim jednostki wewnętrznej.

○ (świeci); ✕ (nie świeci); ☆ (miga~2Hz)

Kod błędu	Reakcja wyświetlacza	Ilość mignięć	Przyczyna błędu
E0	✕	1	Błąd EEPROM jednostki wewnętrznej
E1	✕	2	Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami wewn. – zewn.
E3	✕	4	Błąd silnika jednostki wewnętrznej
E4	✕	5	Błąd czujnika otoczenia jednostki wewnętrznej T1 (ambient)
E5	✕	6	Błąd czujnika parownika jednostki wewnętrznej T2 (pipe)
E7	✕	9	Błąd komunikacji pomiędzy PCB a wyświetlaczem j. wewnętrznej
EC	✕	7	Wyciek czynnika chłodniczego
F0	○	1	Błąd przeciążenia jednostki zewnętrznej
F1	○	2	Błąd czujnika otoczenia jednostki zewnętrznej T4
F2	○	3	Błąd czujnika skraplacza j. zewnętrznej T3 open (pipe)
F3	○	4	Błąd czujnik doładowania sprężarki T5 (dischArge)
F4	○	5	Błąd EEPROM jednostki zewnętrznej
F5	○	6	Błąd silnika jednostki zewnętrznej
P0	☆	1	Błąd IPM lub czujnika termicznego IGBT
P1	☆	2	Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilania
P2	☆	3	Zbyt wysoka temperatura modułu IPM
P4	☆	5	Błąd modułu IPM lub sprężarki

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Pieczęć instalatora

www.rotenso.com
email: info@rotenso.com



PL

Klimatyzatory pokojowe RAC
Seria W

**KODY
BŁĘDÓW**

KODY BŁĘDÓW RAC (R32)

Kody błędów wyświetlane na panelu przednim jednostki wewnętrznej.

○ (świeci); ✕ (nie świeci); ☆ (miga~2Hz)

Kod błędu	Reakcja wyświetlacza	Ilość mignięć	Przyczyna błędu
E0	✕	1	Błąd EEPROM jednostki wewnętrznej
E1	✕	2	Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami wewn. – zewn.
E3	✕	4	Błąd silnika jednostki wewnętrznej
E4	✕	5	Błąd czujnika otoczenia jednostki wewnętrznej T1 (ambient)
E5	✕	6	Błąd czujnika parownika jednostki wewnętrznej T2 (pipe)
E7	✕	9	Błąd komunikacji pomiędzy PCB a wyświetlaczem j. wewnętrznej
EC	✕	7	Wyciek czynnika chłodniczego
F0	○	1	Błąd przeciążenia jednostki zewnętrznej
F1	○	2	Błąd czujnika otoczenia jednostki zewnętrznej T4
F2	○	3	Błąd czujnika skraplacza j. zewnętrznej T3 open (pipe)
F3	○	4	Błąd czujnik doładowania sprężarki T5 (dischArge)
F4	○	5	Błąd EEPROM jednostki zewnętrznej
F5	○	6	Błąd silnika jednostki zewnętrznej
P0	☆	1	Błąd IPM lub czujnika termicznego IGBT
P1	☆	2	Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilania
P2	☆	3	Zbyt wysoka temperatura modułu IPM
P4	☆	5	Błąd modułu IPM lub sprężarki

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Pieczęć instalatora

www.rotenso.com
email: info@rotenso.com